

BIOCIDE TP 2 ET TP 4 : Préparation liquide concentrée à effet curatif

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide fluide
Couleur : jaune
Odeur : in situ
pH à l'état pur : 12,0 à 13,0
Densité à 20°C : 1,055 à 1,065
Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnements :

Carton de 2 x 5L

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



Date de création : 16.09.2004
Date de révision 13 : 05.09.2017

IDOS DSP

Code : IDODS

NATURE CHIMIQUE

- Tensio actif cationique : substance active biocide : chlorure de didécylidiméthylammonium CAS 7173-51-5 : 69,3 g/l
- Tensio actif non ionique
- Sel alcalin de potassium
- Sel d'EDTA
- Isopropanol
- Amine

USAGES ET PROPRIETES

IDOS DSP est destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces lavables des cuisines professionnelles (plans de travail, tables, sols, murs, etc.) et des récipients. **IDOS DSP** est recommandé pour le nettoyage et la désinfection des sols, murs, sanitaires ou toutes surfaces lavables, en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, lieux publics.

IDOS DSP est conforme aux normes :

- **Bactéricide :**

- EN 1276, à 1,5%, en conditions de saleté, à 20°C, temps de contact 5 min.

- **Fongicide :**

- EN 1650, à 1%, en conditions de saleté, à 20°C, temps de contact 15 min.

- **Virucide :**

- EN 14476, à 6%, à 20°C, temps de contact 120 min :
 - Poliovirus à 6%, en conditions de saleté, temps de contact 120 min.
 - Adénovirus à 2%, en conditions de saleté, temps de contact 60 min ; et à 4%, en conditions de saleté, temps de contact 30 min.
- Selon le protocole de la norme EN 14476, **IDOS DSP** est actif sur l'Avian influenza virus H3N8/H5N1 (*) à : 1%, temps de contact 10 min ;
0,5%, temps de contact 30 min.
- Selon le protocole de la norme EN 14476, **IDOS DSP** est actif sur l'Influenza A virus H1N1 à 0,5%, temps de contact : 15 min.
- Les résultats de l'activité virucide selon la norme EN 14476 traduisent son efficacité sur les virus HIV, HBC, HCV, temps de contact 120 min.

IDOS DSP présente une activité désinfectante selon les méthodes DGHM :

- Tuberculose (mycobacterium terrae) à : 5%, temps de contact 30 min.
3%, temps de contact 60 min.
2%, temps de contact 240 min.
- Salmonella typhimunium à : 0,25%, temps de contact 5 min.

Et présente des propriétés d'inactivation virale selon les méthodes BGA et DVV (**):

- ECBO virus à : 5%, temps de contact 30 min ;
3%, temps de contact 60 min.
- Noro (Norwalk) virus à : 4%, temps de contact 30 min.
- Rotavirus à : 3%, temps de contact 15 min.
- Vaccinia virus à : 2%, temps de contact 5 min.

IDOS DSP

Code : IDODS

IDOS DSP est conforme à l'arrêté du 08/09/1999 (modifié par l'arrêté du 19/12/2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Les analyses ont été réalisées sur la formulation codifiée DR-25a.

(*) Les tests ont été réalisés sur la souche H3N8 et non sur la souche H5N1. En effet, suite aux recommandations de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), il est impossible à ce jour, en Europe comme aux Etats-Unis, de se procurer la souche H5N1 pour des tests d'efficacité microbiologiques en raison du risque éventuel de répandre l'épidémie lors de manipulations en laboratoire. Seules les expérimentations à des fins médicales sont autorisées.

Pour répondre aux besoins de réaliser des tests d'efficacité microbiologiques, le Ministère de la Santé Animale en Allemagne a mis en place officiellement une souche de substitution équivalente et représentative du virus H5N1 : le virus H3N8.

IDOS DSP est actif sur les virus de la grippe humaine et animale à la dilution dans l'eau à raison de 6% (résultats d'analyses, en annexe, effectuées sur la formulation codifiée DR-25a), temps de contact de 15 minutes.

(**) Ce résumé est basé sur les rapports de tests effectués Mikrolab GmbH pour la formulation codifiée DR-25a pour la désinfection de surface.

MODE D'EMPLOI

Utiliser **IDOS DSP** dilué, au moment de l'emploi, (dosage manuel ou avec un poste de désinfection) dans l'eau à 20°C :

- traitement bactéricide : 1,5%
- traitement fongicide : 1%
- traitement virucide : 6%

Appliquer la solution, laisser agir pendant 5 minutes dans le cas de traitement bactéricide, 15 minutes dans le cas de traitement fongicide et 120 minutes dans le cas de traitement virucide. Brosser si nécessaire.

Rincer à l'eau potable dans le cas d'utilisation pour des récipients ou des surfaces susceptibles d'être au contact de denrées alimentaires et contrôler l'efficacité du rinçage à l'aide d'un réactif approprié. Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- L'emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- Pas d'étiquetage
 Etiquetage : **SGH05 ; SGH07 ; SGH09 ; H302 ; H314 ; H335 ; H400**
 Etiquetage additionnel

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

IDOS DSP

Code : IDODS

A dilution à 6% :

- Pas d'étiquetage
- Etiquetage
- Etiquetage additionnel

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- Non Soumis
- Soumis

CODE DOUANIER

3808.94.10