

Fiche technique

FARAL OPTIMUM 211

Code : OPLSE

Lessive liquide sans phosphate pour le lavage de la vaisselle en machine professionnelle pour toute qualité d'eau

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide fluide
Couleur : incolore
Odeur : alcaline
pH à l'état pur : > 12
Densité à 20°C : 1,150 ± 0,005
Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnements :

Carton 2 x 5 L
Jerrican 20 L / 23KG

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.
Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



Date de création : 20/01/1999
Date de révision 9 : 07/05/2015

ELCOPHARMA

20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr

NATURE CHIMIQUE

- Hydroxyde de sodium
- Agents séquestrants
- Agents dispersants

USAGES ET PROPRIETES

FARAL OPTIMUM 211 :

- est destiné exclusivement au lavage de la vaisselle et de la batterie de cuisine en machine professionnelle.
- est efficace en eaux dures comme en eaux douces.
- élimine parfaitement graisses, féculents, albuminoïdes, traces de vin, thé, café.
- nettoie et saponifie, garantissant une vaisselle propre et brillante.

FARAL OPTIMUM 211 est conforme à l'arrêté du 08/09/1999 (modifié par l'arrêté du 19/12/2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI

- Eteindre la machine à laver la vaisselle.
- Porter un vêtement de protection, des gants et des lunettes appropriés lors de la manipulation du produit.
- Enlever la canne d'aspiration de produit du jerrican, avec prudence.
- Introduire la canne d'aspiration dans le nouveau jerrican.
- Allumer le doseur et la machine à laver.
- Réamorcer la pompe doseuse, si nécessaire.
- Régler le doseur automatique de telle sorte à délivrer : **1 à 3 g/litre d'eau** (selon l'importance des souillures et le TH de l'eau).
- Température de lavage entre 55°C et 65°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Lors de la première utilisation, rincer les pompes et les tuyaux du système de dosage afin d'éviter une possible cristallisation due à un mélange de produits.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Se conformer aux recommandations d'utilisation prévues par le fabricant du lave vaisselle.
- Ne pas utiliser sur du matériel sensible aux alcalins, comme le cuivre, le laiton, l'aluminium et le caoutchouc.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- Pas d'étiquetage
 Etiquetage : **SGH05 ; H314**
 Etiquetage additionnel

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- Non Soumis
 Soumis

CODE DOUANIER

3402.90.90